

## Allgemeine Hinweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf. Geben Sie bei Weitergabe dieses Briefkastens an Dritte die Bedienungsanleitung mit. Überprüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen.

## Sicherheitshinweise

- Bitte tragen Sie Handschuhe zur Montage. Bauen Sie das Regal zu zweit auf um Beschädigungen zu vermeiden.
- Das Regal muss an der Wand befestigt werden. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie das für Ihre Wand geeignete Befestigungsmaterial verwenden. Befestigungsmittel nicht im Lieferumfang.
- Warnung vor Gefahr bei fehlerhafter Montage! Bei fehlerhafter oder unvollständiger Montage besteht die Gefahr, dass das Regal nicht die angegebenen Lasten trägt.
- Prüfen Sie den verwendeten Untergrund auf Eignung. Der Boden unter dem Regal muss eben und ausreichend belastbar sein.
- Belasten Sie das Regal mit maximal 160kg pro Boden! Diese Angabe bezieht sich auf gleichmäßig verteilte Last. Regalböden nie einseitig belasten.
- Regal nur in trockenen Räumen aufstellen. Ohne Reinigungsmittel reinigen. Oberflächen nur mit einem feuchten Tuch abwischen und danach gut abtrocknen.
- Auf gleichmäßige Position und Verteilung der Böden achten.
- Vor dem Befüllen des Regals Stabilität und Standsicherheit prüfen.

## Benötigte Werkzeuge

- Gummihammer, Holzklötz, Schraubenzieher, Bohrmaschine

## Reinigung und Pflege

Verwenden Sie ausschließlich haushaltsübliche Reinigungsmittel oder eine milde Seifenlauge (keine Scheuermittel). Prüfen Sie zur Sicherheit Ihr bevorzugtes Reinigungsmittel vor der ersten Anwendung an einer nicht sichtbaren Stelle. Die Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Schmutz nicht trocken abwischen, da dabei Kratzspuren auf der Oberseite entstehen können.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Artikel ist für die private Anwendung ausgelegt; er ist nicht für den gewerblichen Einsatz gedacht. Der Artikel darf nicht modifiziert oder technisch verändert werden. Der Hersteller und der Verkäufer übernehmen keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die Folge eines unsachgemäßen Gebrauchs des Artikels sind.

## Entsorgungshinweise

Das Verpackungsmaterial ist recycelbar. Das Verpackungsmaterial nach Ablauf der Lebensdauer umweltgerecht entsorgen. Das Produkt nach den am Einsatzort geltenden Bestimmungen entsorgen. Für weitere Informationen an den Hersteller oder die örtlichen Behörden wenden.

## Garantiebedingungen

Der Garantiezeitraum beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum und erstreckt sich auf die Bundesrepublik Deutschland. Sollten Sie innerhalb dieses Zeitraumes dennoch Anlass zur Reklamation haben, wenden Sie sich bitte an unser Servicecenter. Falls trotz unserer sorgfältigen Produktionskontrolle Mängel auftreten, die auf Material oder Verarbeitung zurückzuführen sind werden die defekten Bauteile oder Artikel ersetzt. Von dieser Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, Gewaltanwendung, kommerzielle Nutzung oder Elementarschäden wie Sturm beruhen. Im Falle einer abgeschlossenen Reklamation wird die ursprüngliche Garantiezeit weiterlaufen und der Anspruch gilt nur bis zum ursprünglichen Ablaufdatum. Die Garantie deckt keine Folgeschäden oder Entsorgungskosten. Bitte beachten Sie, dass unsere Artikel aus hochwertigem und vollständig recycelbarem Material gefertigt sind. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche bleiben davon unberührt.

## Montageanleitung lesen und aufbewahren

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Regal montieren und verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Regal führen. Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Montageanleitung zur späteren Nutzung auf. Wenn Sie das Regal an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.