

## Produkt-Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie (sofern vorhanden) die Aufbauanleitung oder die Hinweise zu dem Produkt, bevor Sie das Produkt verwenden. Wenn Sie zur sicheren und korrekten Nutzung Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Support. Die Nichtbeachtung der Hinweise kann zu erhöhtem Risiko für Sachschaden führen. Ondis24 haftet nicht für Schäden, die dadurch entstanden sind, dass der Produktbesitzer die Anweisungen in dieser Anleitung oder am Produkt nicht befolgt hat. Nutzen Sie das Produkt Verwendungsgerecht um Schäden und Verletzungen zu Vermeiden. Unsere Produkte sind nicht zum Aufbewahren von Lebensmitteln geeignet.

- Stellen Sie den Kunststoffschränk auf einer stabilen, ebenen Fläche auf, um ein Umkippen oder Verrutschen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, den Schränk nicht zu überladen, um eine Beschädigung des Materials oder der Türen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Tür- und Scharniermechanismen, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
- Verwenden Sie den Schränk nur für den vorgesehenen Zweck
- Lagern Sie den Schränk an einem trockenen Ort, um Materialverzerrungen oder Schimmelbildung durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Vermeiden Sie die Verwendung von scharfen oder schweren Gegenständen, die den Kunststoff beschädigen könnten.
- Reinigen Sie den Schränk regelmäßig mit milden Reinigungsmitteln und einem feuchten Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen.
- Achten Sie darauf, dass der Schränk nicht direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturen ausgesetzt ist, um Verfärbungen oder Materialermüdung zu verhindern.
- Kinder sollten den Schränk nur unter Aufsicht verwenden, insbesondere beim Öffnen und Schließen der Türen.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten oder scharfe Reinigungsmittel auf den Kunststoff gelangen, um Schäden oder Verfärbungen zu vermeiden.