

Produkt-Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie (sofern vorhanden) die Aufbauanleitung oder die Hinweise zu dem Produkt, bevor Sie das Produkt verwenden. Wenn Sie zur sicheren und korrekten Nutzung Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Support. Die Nichtbeachtung der Hinweise kann zu erhöhtem Risiko für Sachschaden führen. Ondis24 haftet nicht für Schäden, die dadurch entstanden sind, dass der Produktbesitzer die Anweisungen in dieser Anleitung oder am Produkt nicht befolgt hat. Nutzen Sie das Produkt Verwendungsgerecht um Schäden und Verletzungen zu Vermeiden. Unsere Produkte sind nicht zum Aufbewahren von Lebensmitteln geeignet.

- Stellen Sie die Regentonne auf einem stabilen, ebenen Untergrund auf, um Kippen oder Umfallen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, die Regentonne regelmäßig zu entleeren und zu reinigen, um Verunreinigungen und Algenbildung zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich, dass der Überlauf korrekt angeschlossen ist, um Wasseransammlungen oder Überschwemmungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie für den Wasseranschluss nur geeignete Schläuche oder Rohre, die fest und dicht sitzen.
- Schützen Sie die Regentonne vor Frost, um Risse oder Beschädigungen durch das Ausdehnen von gefrorenem Wasser zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder keinen Zugang zur Regentonne haben, um Ertrinkungsgefahr zu vermeiden.
- Decken Sie die Regentonne ab, um die Ansammlung von Laub und Schmutz zu verhindern und die Wasserqualität zu erhalten.
- Verwenden Sie die Regentonne nur für die Speicherung von Regenwasser und nicht für andere Flüssigkeiten.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der Regentonne auf Risse, Lecks oder Beschädigungen und reparieren Sie diese bei Bedarf.