

Produkt-Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie (sofern vorhanden) die Aufbauanleitung oder die Hinweise zu dem Produkt, bevor Sie das Produkt verwenden. Wenn Sie zur sicheren und korrekten Nutzung Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Support. Die Nichtbeachtung der Hinweise kann zu erhöhtem Risiko für Sachschaden führen. Ondis24 haftet nicht für Schäden, die dadurch entstanden sind, dass der Produktbesitzer die Anweisungen in dieser Anleitung oder am Produkt nicht befolgt hat. Nutzen Sie das Produkt Verwendungsgerecht um Schäden und Verletzungen zu Vermeiden. Unsere Produkte sind nicht zum Aufbewahren von Lebensmitteln geeignet.

- Stellen Sie die Rutsche auf einer stabilen, ebenen Fläche auf, um ein Umkippen oder Verrutschen zu verhindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rutsche auf Risse oder lose Teile und stellen Sie sicher, dass sie sicher zusammengebaut und funktionstüchtig ist.
- Achten Sie darauf, dass die Rutsche keine scharfen Kanten oder andere Gefahrenquellen aufweist, die zu Verletzungen führen könnten.
- Kinder sollten die Rutsche nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen, um Stürze oder unsichere Nutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Rutsche nur für den vorgesehenen Zweck und stellen Sie sicher, dass Kinder nicht gleichzeitig an den Treppen oder der Rutsche spielen.
- Achten Sie darauf, dass der Untergrund an der Rutschbahn ausreichend gepolstert oder weich ist, um das Risiko von Verletzungen zu minimieren.
- Vermeiden Sie die Nutzung der Rutsche bei nassen oder rutschigen Bedingungen, um das Risiko von Unfällen zu reduzieren.
- Halten Sie den Einstieg und das Ende der Rutsche frei von Hindernissen, damit die Kinder sicher rutschen können.
- Stellen Sie sicher, dass die Rutsche bei Bedarf regelmäßig gereinigt wird, um Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen, die die Nutzung beeinträchtigen könnten.
- Achten Sie darauf, dass die Rutsche nicht zu steil aufgestellt wird, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.