

Produkt-Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie (sofern vorhanden) die Aufbauanleitung oder die Hinweise zu dem Produkt, bevor Sie das Produkt verwenden. Wenn Sie zur sicheren und korrekten Nutzung Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Support. Die Nichtbeachtung der Hinweise kann zu erhöhtem Risiko für Sachschaden führen. Ondis24 haftet nicht für Schäden, die dadurch entstanden sind, dass der Produktbesitzer die Anweisungen in dieser Anleitung oder am Produkt nicht befolgt hat. Nutzen Sie das Produkt Verwendungsgerecht um Schäden und Verletzungen zu Vermeiden. Unsere Produkte sind nicht zum Aufbewahren von Lebensmitteln geeignet.

- Stellen Sie sicher, dass die Schubkarre oder der Transportwagen auf einem stabilen, ebenen Untergrund abgestellt wird, um Umkippen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, die maximale Belastbarkeit der Schubkarre oder des Transportwagens nicht zu überschreiten.
- Verladen Sie die Schubkarre gleichmäßig, um das Kipprisiko zu minimieren und das Gewicht gleichmäßig zu verteilen.
- Verwenden Sie die Schubkarre nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie darauf, dass die Räder in gutem Zustand sind und regelmäßig auf Abnutzung überprüft werden.
- Vermeiden Sie es, die Schubkarre über steile Hänge oder unebene Flächen zu schieben, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie beim Schieben der Schubkarre stets eine aufrechte Körperhaltung, um Rückenbeschwerden zu vermeiden.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der Griffe und des Rahmens auf Risse oder Lockerungen und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.
- Kinder sollten die Schubkarre oder den Transportwagen nur unter Aufsicht verwenden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lagern Sie die Schubkarre an einem trockenen Ort, um Rostbildung an den Metallteilen zu verhindern.