

Produkt-Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie (sofern vorhanden) die Aufbauanleitung oder die Hinweise zu dem Produkt, bevor Sie das Produkt verwenden. Wenn Sie zur sicheren und korrekten Nutzung Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Support. Die Nichtbeachtung der Hinweise kann zu erhöhtem Risiko für Sachschaden führen. Ondis24 haftet nicht für Schäden, die dadurch entstanden sind, dass der Produktbesitzer die Anweisungen in dieser Anleitung oder am Produkt nicht befolgt hat. Nutzen Sie das Produkt Verwendungsgerecht um Schäden und Verletzungen zu Vermeiden. Unsere Produkte sind nicht zum Aufbewahren von Lebensmitteln geeignet.

- Stellen Sie den Tritthocker auf eine stabile, rutschfeste und ebene Fläche, um ein Umkippen oder Wegrutschen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Tritthocker nicht über die angegebene maximale Belastbarkeit hinaus belastet wird.
- Verwenden Sie den Tritthocker nur für den vorgesehenen Zweck
- Kinder sollten den Tritthocker nur unter Aufsicht verwenden, um Stürze oder Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Tritthockers auf Risse, Brüche oder lose Teile, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, auf den Hocker zu springen oder ihn unsachgemäß zu verwenden, um Materialschäden und Verletzungen zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass die Standfüße des Hockers sauber und frei von Schmutz sind, um ein Wegrutschen zu vermeiden.
- Lagern Sie den Tritthocker an einem trockenen Ort, um Materialverschlechterungen durch Feuchtigkeit zu vermeiden.