

Produkt-Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie (sofern vorhanden) die Aufbauanleitung oder die Hinweise zu dem Produkt, bevor Sie das Produkt verwenden. Wenn Sie zur sicheren und korrekten Nutzung Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Support. Die Nichtbeachtung der Hinweise kann zu erhöhtem Risiko für Sachschaden führen. Ondis24 haftet nicht für Schäden, die dadurch entstanden sind, dass der Produktbesitzer die Anweisungen in dieser Anleitung oder am Produkt nicht befolgt hat. Nutzen Sie das Produkt Verwendungsgerecht um Schäden und Verletzungen zu Vermeiden. Unsere Produkte sind nicht zum Aufbewahren von Lebensmitteln geeignet.

- Verwenden Sie den Faltpavillon ausschließlich auf einem stabilen und ebenen Untergrund, um ein Kippen oder Umstürzen zu verhindern.
- Sichern Sie den Pavillon mit den mitgelieferten Befestigungen wie Heringen, Gewichten oder Spanseilen, um ihn vor dem Umkippen durch Wind zu schützen.
- Nutzen Sie den Pavillon nicht bei starkem Wind, Sturm oder extremen Wetterbedingungen, da dies die Stabilität gefährden kann.
- Achten Sie darauf, dass der Pavillon vollständig und korrekt aufgespannt ist, bevor Sie ihn nutzen, um Schäden am Material oder Verletzungen zu vermeiden.
- Kinder sollten den Pavillon nicht unbeaufsichtigt auf- oder abbauen, um Verletzungsrisiken zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände an die Struktur des Pavillons zu hängen, um ein Überlasten und Umstürzen zu verhindern.
- Lagern Sie den Faltpavillon nach Gebrauch trocken und sauber, um Korrosion oder Materialverschleiß zu vermeiden.